

Порядок сборки и монтажа купола ф2000мм. и барабана

1. Сеодиняем верхнюю стойку купола и каркас купола болтами M16 (см.узел А). Рекомендуется выполнить сварку фланцев друг с другом.
 2. Выполняем болтовое соединение барабана с куполом монтажными болтами M10x30 (см.узел В). Далее опорные кольца изделия привариваем друг с другом прерывистым сварочным швом.
 3. Монтируем подзоры заклепками ф4мм.
 4. Стропой (соответствующей грузоподъемности) за фланец поднимаем купол с барабаном и устанавливаем на опорном кольце шатра. Свариваем кольца прерывистым швом по контуру.
 5. Используя кран и автобышку монтируем крест (см.узел С), предварительно надев конус и шар.
Крест перед затяжкой болтов выставляем по вертикали. При необходимости – использовать подкладки из нержавеющих пластинок. Пазы во фланце креста вокруг болтов заливаем силиконом.